

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CRONOTERMOSTAT DE AMBIENT

Art.9580

Cronotermostato elettronico touch screen Art.9580 con installazione a parete, adatto alla regolazione della temperatura in ambienti domestici.

Cronotermostat electronic cu touchscreen art.9580 cu instalare pe perete, pentru reglarea temperaturii in ambient domestic




Caratteristiche Tecniche Caracteristici tehnice


- Alimentazione: 2 batterie 1,5V (tipo AAA)
- 5 temperature impostabili:
- T1, T2, T3 in funzionamento automatico
- Tm in funzionamento manuale
- Toff in funzionamento spento (temperatura di antigelo, escludibile)
- Intervallo minimo di regolazione: 1 ora
- Display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto)
- Ingresso digitale per contatto pulito con il quale accendere/spagnere il cronotermostato a distanza via telefono
- Uscità relè monostabile 5A / 250 Vac
- Blocco tastiera tramite password
- Cambio automatico ora legale/solare
- Colore: bianco

- Alimentare: 2 baterii alcaline de 1,5V (tip AAA)
- 5 temperaturi setabile
- T1, T2, T3 in functionare automata
- Tm in functionare manuala
- T off in mod functionare oprita (antigel)
- Interval minim de reglare: o ora
- Display cu lumina de fundal albastra (se activeaza la apasarea unei taste)
- Intrare digitala pe contact uscat, prin care se porneste / opreste cronotermostatul la distanta, via telefon.
- Iesire releu monostabil 5A / 250 Vac
- Blocare tastatura cu parola
- Trecere automata la ora de iarna / vara
- Culoare: alba


Dimensioni Dimensiuni



Schemi di collegamento Schema legaturilor electrice



Display e tastiera Display si tastatura



- ① Giorno della settimana (DAY 1 = lunedì)
- ② Menù di programmazione:
 - : impostazione data/ora e ora legale
 - : modifica programmi (per funzionamento automatico)
 - : impostazione temperature T1, T2, T3
 - : menù temporizzazioni
 - : menù programmazione avanzata
 - : non utilizzato
 - : non utilizzato
- ③ Ora e minuti
- ④ Carico attivo in modalità estate/condizionamento
- ⑤ Funzionamento manuale attivo
- ⑥ Carico attivo in modalità inverno/riscaldamento
- ⑦ Temperatura ambiente misurata
- ⑧ Grafico del programma attivo per il giorno corrente (in funzionamento automatico)
- ⑨ Funzionamento spento
- ⑩ Indicazione batteria scarica
- ⑪ Tastiera (attiva solo se lo strumento è agganciato alla base a muro)

- ① Ziua saptamanii (ZIUA 1 = luni)
- ② Meniu programare:
 - : setarea datei/orei si a orei oficiale
 - : modificarea programelor (pentru functionare automata)
 - : setarea temperaturilor T1, T2, T3
 - : meniu temporizari
 - : meniu programare avansata
 - : neutilizat
 - : neutilizat
- ③ Ora si minute
- ④ Sarcina activa in mod vara/racire
- ⑤ Functionare manuala activa
- ⑥ Sarcina activa in mod iarna
- ⑦ Temperatura ambientala masurata
- ⑧ Graficul programului activ pentru ziua curenta (in functionare automata)
- ⑨ Functionare oprita
- ⑩ Indicator de baterie descarcata
- ⑪ Tastatura (activa numai daca aparatul este amplasat la baza peretelui)

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. isi rezerva dreptul de a aduce modificari fara instiintare prealabila. Este interzisa orice forma de reproducere, fara acordul nostru.