



091FLRF

Pentru conectarea la sistemul de incalzire prin bornele normal deschis, comun*



*Se va racorda la fel si pentru comutarea sistemului la modul de racire

Pentru conectarea la sistemul de incalzire ce necesita tensiune de comanda 230V*



*Se va racorda la fel si pentru comutarea sistemului la modul de racire